


**Draufsicht Innenraum ELW1**



Konsole mit 4m-Funkgerät, Bedieneinheit TMO, Wechselschalter (Funk An/Aus)

Zusatzmonitor

Netzwerkcomponenten für Internet, Fax und Telefonie

Beifahrersitz

Multifunktions drucker

Fahrsitz

3-fach Sitzbank

Tisch

2-fach Sitzbank (Funkarbeitsplatz)

Geräteraum

Auszug


Auszug

Einbauposition Empfangseinheiten

Bedienturm Funk

Laptop

# Seitenansicht Innenraum ELW1 (links)



# Seitenansicht Innenraum ELW1 (rechts)

